




Használati útmutató

Ezek az ollók éles vágóélekkel rendelkeznek. Használja óvatosan és kizárólag a rendeltetésének megfelelően; ellenkező esetben sérülést okozhat magának vagy megrongálhatja a szerszámot. Ne csavarja az ollót vágás közben, mert megsérülhet a vágóél, vagy elhajolhatnak a pengék. Minden használat előtt ellenőrizze az ollót, és cserélje ki vagy javítsa ki, ha az alkatrészek elhasználódtak vagy megsérültek.




Újraélezési utasítások

Élezze meg a fő vágóélt, megtartva az eredeti élszöget.

A fő vágóél élezése után a másik oldalon (hátsó él) egy finom élezőkővel végezzen el néhány könnyed simítást.

Ne növelje a hátsó pengeszöveget; a szögsszélesség aránya körülbelül 9:1 kell legyen.



Figyelem

- 1) A fémolló vezeti az elektromosságot; ne használja elektromos tárgyak közelében.
- 2) Használat után feltétlenül zárja le a pengéket.
- 3) Az ollót tartsa távol a gyerekektől.